## プロッター接続ポートの確認

- 1. 「スタート」ボタンを右クリックして、「デバイスマネージャー」をクリックします。
- 2. ポート(COM と LPT)をダブルクリックして、通信ポートの COM 番号を確認します。 変換ケーブルを使用している場合、「~ Converter (COM3)」などの表示になります。



- 3. デスクトップの AGMS アイコンの中の「プロパティ」をダブルクリックします。
- 4. 「周辺装置の追加・削除」をダブルクリックします。

AGMS プロパティー_v50.0.0.0	×
N'ックアップ'*タンを表示する アプリケーション パターンメーキング ハイバーパターンメーキング グレーディング マーキング 2後、+代 ビジュアル ファイル ネスター 体型解析	入出力 ワークテーブル 自動読み取り 型紙出力 型紙レイアウト 実寸マーカー 表新マーカー パターンファイル&ルールシート ミニマーカー
システム	編集
システム ライセンフ ライセンス 「「「シスの選択 デジタルカメラのライセンス AGMS認可ファイルの再登録	パターンファイル フォーマット ルールシート フォーマット ミニマーカー フォーマット ミニマーカー フォーマット(カーシート) サイズビッチ フォーマット 計測項目の名称
設定	閉じる

5.「プロッター」をクリックし、プロッター名をクリック後、「変更」をクリックします。

		プロッターの設定	×
		現在のプロッター一覧	
入出力装置の設定	×		
ディシѷタイザー			
		変更ノ削減の場合はノロッターを選択してか 押してください。	り変更/則脉を
ጋ ግን ግን ም	閉じる		閉じる

6.「通信条件の設定」をクリックし、「ポート」の設定がデバイスマネージャーの COM 番号と 同じであることを確認します。

	ブロッター 通信条件	×	
設定の種類を選択 MUTOH AC800_の設定変更 通信条件の設定 データ作成条件の設定	7 <sup>1</sup> 1 Λ <sup>9</sup> 74 名前 MUTOH AC800 種類 (220) MUTOH AC ホペート COM1 モート <sup>×</sup> Interactive デ <sup>ベ</sup> ーダ作成ディレクトリー C×AGMS¥plot¥MUTOH_AC800	MUTOH AC800 (220) MUTOH AC COM1 Interactive	
閉じる	△目言来(T)       通信速度     19200       デー欠ジット     8       ハッフィー     None       ストッフでジット     1       ハントシェイク     Xon Xoff       ソフトウエアハントシェイク     no	<b>T</b>	

もし異なっていた場合は「▼」をクリックして、デバイスマネージャーの COM 番号に合わせます。

ブロッター 通信条件 🛛 🗙						
	-7°ロハ°ティ					
	名前	MUTOH AC800				
	種類	(220) M	IUTOH AC			•
	<b>ホ°−</b> ト	COM1			•	
	£∽ŀ°	COM1 COM2			^	
	データ作成ディレクトリー	COM3 COM4				
	C:¥AGMS¥plot¥MUT	COM5			, III -	
	- 通信条件	00110				
	通信速度		19200		•	
	データビット		8		•	
	ハツティー		None		•	
	ストッフピット		1		•	
	ハントシェイク		Xon Xoff		•	
	ソフトウエアハント・シェイク			no		•
	ОК				キャンセル	

7.「OK」、「閉じる」でウィンドウを閉じて、動作確認をしてください。